

Saratoga Supercolla Easy

Saratoga Supercolla Easy è l'adesivo rapido e forte che permette incollaggi invisibili: non fa fili né spessore e fa presa anche su superfici molto piccole. Con pennellino inserito nel tappo.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Saratoga Supercolla Easy è ideale per metallo, ferro, acciaio, ceramica, porcellana, plastica (eccetto PE, PP, PTFE, gomma siliconica e polistirolo espanso), gomma, legno, pelle, cuoio, sughero, carta e cartone.

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Le superfici devono essere pulite, sgrassate, asciutte e combacianti (pulire eventualmente con alcool o acetone).
- Apertura del flacone: svitare con attenzione il tappo del flacone, il pennellino è inserito nel tappo. Togliere la colla in eccesso dal pennellino usando il bordo del flacone. Non spremere la bottiglia.
- Applicare un leggerissimo strato di Supercolla Easy su una delle superfici (una goccia può bastare per circa 2 cm²). Più lo strato di colla è sottile, più l'incollaggio è rapido e forte.
- Unire le parti in modo che combacino perfettamente, mantenere in posizione, premendo le due parti per almeno 3 secondi o fino a presa avvenuta.
- Per materiali molto porosi, inumidirli leggermente con una pezza bagnata, oppure utilizzare Supercolla Gel Flessibile.
- Per una migliore conservazione, eliminare i residui di colla sulla filettatura del flacone. Assicurarsi di non trascinare residui, impurità o corpi estranei all'interno del flacone. Dopo l'uso richiudere subito il tappo. Conservare il prodotto in verticale.
- Eventuali tracce di colla possono essere asportate con acetone se entro breve tempo, con Viacol quando indurite.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Colore	Incolore
Tempo di incollaggio	3 sec.
Asciugatura completa (a +20°C)	24 h

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino a +20/25°C.

NOTE/AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare ogni contatto con dita, pelle, occhi, labbra. In caso di incollaggio con la pelle, evitare il distacco forzato e l'utilizzo di oggetti taglienti o appuntiti onde evitare di provocare lesioni. L'incollaggio della pelle è solo transitorio: per liberare le dita, staccare delicatamente con acqua calda, sapone e un oggetto levigato, come la punta di una matita. Nel caso di contaminazione degli occhi: tenere le palpebre aperte, procedere al lavaggio abbondante con acqua e chiamare un medico.

Per informazioni in merito alla Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione	Contenuto	Codice prodotto	Imballo pezzi	Codice EAN
Blister in espositore da banco	5 g	57 081 001	24	8 005860 570818

